

**META
SYSTEM**

Meta Trak

**ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

☎ (+30) 210 97 64 600 - 4 📠 (+30) 210 97 11 891
📍 Λ. Βουλιαγμένης 261, 173 43, Αθήνα
✉ info@metasystem.gr 🌐 www.metasystem.gr

PC
TABLET
PHONE




Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεματικό σύστημα προστασίας MetaTrak.

Το MetaTrak είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών σχεδιασμένη να προστατεύει εσάς και την περιουσία σας. Αυτός ο οδηγός χρήσης θα σας δείξει πόσο εύκολα θα μπορείτε να χειριστείτε την εφαρμογή ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος σας μέσω του υπολογιστή, του smartphone ή του tablet σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ METATRAK



ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Για πρόσβαση από τον υπολογιστή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας από το παρακάτω link:

<http://lite.metatrak.it>



Αφού ενεργοποιηθεί η υπηρεσία MetaTrak αυτομάτως θα σας σταλούν τα στοιχεία πρόσβασης σας μέσω γραπτού μηνύματος (sms) και email (σε αυτά που δηλώσατε στην αίτηση καταχώρησης).



ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ Η TABLET

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MetaTrak από το κινητό ή το tablet σας αποκτήστε την δωρεάν μέσω του (AppleStore, Play Store & Windows Store)




Αφού έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή μέσω κινητού ή tablet θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα τετραψήφιο κωδικό PIN που θα σας ζητείτε σε κάθε είσοδο σας για την δική σας ασφάλεια.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ & TABLET

(Παρακάτω θα εξηγήσουμε αναλυτικά τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής του Metatrak.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ



- 1 Η κατηγορία των εντολών αποτελείται από κάθε δυνατή εντολή που μπορείτε να στείλετε στο σύστημα.
- 2 Δείτε την συνολική βαθμολογία οδήγησης σας από την εγκατάσταση του συστήματος αλλά και μεμονομένα το κάθε ταξίδι.
- 3 Η κατάσταση του οχήματος σας βρίσκεται στα χέρια σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον πίνακα οργάνων, την κατάσταση του οχήματος και το διαγνωστικό των μπαταριών.
- 4 Πλήρες ιστορικό των τελευταίων ειδοποιήσεων που σας έχουν έρθει μέσω e-mail, sms και ειδοποίηση στην εφαρμογή.
- 5 Αναλυτική απεικόνιση σε χάρτες google με διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης, έλεγχο κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιστορικό διαδρομών και ζωντανή παρακολούθηση οχήματος.
- 6 Δείτε όλες τις εντολές που έχετε δώσει στο σύστημα την τελευταία μέρα και αναλυτικά τις ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις του διακόπτη εκκίνησης του οχήματος με την αντίστοιχη θέση τους στο χάρτη.
- 7 Γενικές ρυθμίσεις συστήματος της εφαρμογής.



ΕΝΤΟΛΕΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σε περίπτωση ενεργοποιημένης εμπλοκής κινητήρα η εντολή αυτή την αναιρεί και επιτρέπει την κίνηση του οχήματος.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Με την εντολή αυτή ενεργοποιείτε η εμπλοκή κινητήρα που αποτρέπει την κίνηση στο όχημα από την στιγμή που θα βρίσκεται ακινητοποιημένο και με κλειστό τον διακόπτη της μίζας.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία θα προσπαθήσει να βρει σήμα από τους δορυφόρους ώστε να μας δώσει την ενημερωμένη και ακριβή τοποθεσία σε χρονικό διάστημα 2 λεπτών.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την εντολή αυτή επαναφέρεται το σύστημα στην πλήρη λειτουργία του.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την εντολή αυτή ενεργοποιείτε το ιδιωτικό προφίλ. Σε αυτήν την κατάσταση το MetaTrak σταματά να επικοινωνεί με τους δορυφόρους και να καταγράφει διαδρομές.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις ριμούλκησης. Η εντολή αυτή συνιστά να ενεργοποιείτε σε περιπτώσεις μεταφοράς του οχήματος.


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Με την εντολή αυτή απενεργοποιούνται όλες οι ειδοποιήσεις (e-mail & SMS ειδοποίηση στην εφαρμογή). Η εντολή αυτή συνιστά να ενεργοποιείτε όταν το όχημα είναι για service.

ΑΘΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την εντολή απενεργοποιείτε το ιδιωτικό προφίλ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΟΔΟΜΕΤΡΟ

Στην ένδειξη αυτή βλέπετε τα ακριβή χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα. Οι τιμές είναι διαχειρίσιμες από τον χρήστη).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Στην ένδειξη αυτή βλέπετε αν ο διακόπτης εκκίνησης του οχήματος είναι ανοιχτός. ■ Με κόκκινη ένδειξη ο διακόπτης εκκίνησης είναι κλειστός. ■ Με πράσινη ένδειξη ο διακόπτης εκκίνησης είναι ανοιχτός.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Στην ένδειξη αυτή βλέπετε αν είναι ενεργοποιημένη η εντολή εμπλοκής κινητήρα. ■ Με κόκκινη ένδειξη η εμπλοκή είναι ενεργοποιημένη. ■ Με πράσινη ένδειξη η εμπλοκή είναι απενεργοποιημένη.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μέσω της επιλογής αυτής έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον μετρητή χιλιομέτρων ώστε να ειδοποιηθείτε για το ακριβές χιλιομετρικό σημείο που θα ορίσετε για το επόμενο σας service.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η ένδειξη αυτή μας δείχνει την κατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας του MetaTrak.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη αυτή μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας του οχήματος.

ΧΑΡΤΗΣ



Μέσω της εντολής αυτής σας δίνετε η δυνατότητα να ψάξετε στον χάρτη για την διεύθυνση που επιθυμείτε.

Μέσω της εντολής αυτής βλέπετε την δική σας τοποθεσία από το smartphone ή τον υπολογιστή που βρίσκεστε με την κουκίδα σε κόκκινο χρώμα. *(*Απαιτείται ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας από την συσκευή σας.)*

Αντίστοιχα η κουκίδα σε μπλε χρώμα δείχνει την τοποθεσία του οχήματος στον χάρτη. Έτσι δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ψάχνετε που σταθμεύσατε το όχημα σας!


Μέσω της εντολής αυτής μπορείτε να αλλάξετε την απεικόνιση του χάρτη σε αυτήν που σας ταιριάζει καλύτερα ανάμεσα σε 4 επιλογές (Google, Google Satellite, Google Hybrid, OSM).

Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε να πάρετε την κυκλοφορία στα χέρια σας! Σας δίνετε η κυκλοφοριακή ροή των δρόμων που βρίσκεστε σε ζωντανό χρόνο σε 4 κλίμακες αποχρώσεων κυκλοφοριακής συμμόρφωσης

■ ΟΜΑΛΗ ■ ΜΕΤΡΙΑ ■ ΕΝΤΟΝΗ ■ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΗ

Μέσω της εντολής αυτής μπορείτε να πλοηγηθείτε στον χάρτη τραβώντας το ανθρωπάκι και να δείτε μέσω του google street view την πραγματική εικόνα της τοποθεσίας όπου είναι αυτό δυνατό.

ΧΑΡΤΗΣ




Μέσω της εντολής αυτής μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του οχήματος σε ζωντανό χρόνο συμπεριλαμβανομένου με **S** τις ολιγόλεπτες στάσεις που έχουν γίνει με τον ακριβή τους χρόνο και με **P** τις σταθμεύσεις που έχουν γίνει πάνω από 10 λεπτά.

Μέσω της εντολής αυτής μπορείτε να βρείτε το ακριβές ιστορικό διαδρομών του οχήματος σε χρονικά διαστήματα 2 ωρών για την μέρα που επιθυμείτε. *(*Το ιστορικό διαδρομών κρατάει δεδομένα έως 1 μηνός)*





ΜΗΝΥΜΑΤΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ




Δείτε όλες τις εντολές που έχετε δώσει στο σύστημα την τελευταία μέρα και αναλυτικά τις ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις του διακόπτη εκκίνησης του οχήματος με την αντίστοιχη θέση τους στο χάρτη.

Πλήρες ιστορικό των τελευταίων ειδοποιήσεων που σας έχουν έρθει μέσω e-mail, sms και ειδοποίησης στην εφαρμογή.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΠΡΟΦΙΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να δείτε το προφίλ του λογαριασμού σας να αλλάξετε τα στοιχεία εισόδου σας, όπως και την ονομασία του οχήματός σας.

ΑΛΛΑΓΗ PIN

Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου PIN.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε να αλλάξετε χρήστη.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΑΚ


Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες μέτρησης που επιθυμείτε.

ΕΧΤΡΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

(Δημιουργήστε Γεωφράκτες από τον υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα με 4 απλά βήματα.)



Πατήστε αριστερά στο μενού το Geofence και μετά πατήστε το + Στο πάνω μέρος της οθόνης. Σχηματίστε με κόμβους πάνω στον χάρτη μια περιοχή που θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Δώστε της χρώμα και όνομα της αρεσκείας σας ώστε να ανατρέξετε εύκολα και γρήγορα να την ξανα βρείτε.

ΕΧΤΡΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ


(Δημιουργήστε Σημεία Ενδιαφέροντος από τον υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα σε 4 απλά βήματα.)



Πατήστε αριστερά στο μενού το ΡΟΙ και μετά πατήστε το + Στο πάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε πάνω στον χάρτη μια περιοχή που θέλετε να ελέγχετε. Δώστε της το όνομα της αρεσκείας σας ώστε οι ειδοποιήσεις που θα έρχονται να είναι για το σημείο που ενδιαφέρεστε.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

- ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**
- ΑΔΡΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**
- ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΦΡΑΚΤΩΝ**
- ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**



Πατήστε αριστερά στο μενού Ειδοποιήσεις και μετά πατήστε το + Στο πάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε για το τι θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις και για πιο όχημα. Ακόμα αν θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις μέσω email ή push notifications από την εφαρμογή του κινητού. Επιπλέον μπορείτε να βάλετε και τι ώρες θέλετε να έρχονται οι ειδοποιήσεις σας.